

MODEL 3573

デジタル抵抗計取扱説明書

DIGITAL OHM METER INSTRUCTION MANUAL



目 次

1. はじめに	
1-1 ご使用前の準備	1
1-1-1 点検	1
1-1-2 保管	1
1-2 ご使用前のご確認事項	1
1-2-1 電源	1
1-2-2 電源コード	2
1-2-3 ヒューズの交換	2
1-2-4 ハンドルについて	2
2. 各部の説明	
2-1 前面パネルの説明	2
2-2 裏面パネルの説明	4
3. 操作方法	
3-1 電源	5
3-2 ケルビンクリップの接続	5
3-3 測温センサの接続	5
3-4 スイッチロック	6
3-5 測定レンジの切替	6
3-6 ゼロアジャスト	6
3-7 サンプリング周期の選択	7
3-8 コンパレータ動作	7
3-8-1 比較条件	7
3-8-2 比較出力	7
3-8-3 設定方法	7
3-8-4 外部制御（端子台）	8
3-9 ブザー	9
4. 測定方法	
4-1 抵抗測定	10
4-2 電圧測定	10
4-3 温度測定	11
4-4 温度補正機能	11
4-5 温度換算機能	12
4-6 比率表示機能	13
5. パネルマウントでの使用	
5-1 取付方法	15
5-2 パネルカット寸法	16
6. 校正	
6-1 用意するもの	17
6-2 校正方法	17
6-2-1 抵抗測定レンジの校正	17
6-2-2 電圧測定レンジの校正	18
6-2-3 温度測定レンジの校正	18
7. 仕様	
7-1 形名	19
7-2 測定範囲・確度	19
7-3 一般仕様	20
7-4 初期設定値表（工場出荷時）	20
7-5 外形図	21
7-6 インタフェース（オプション）	21

